


Flöde lit/tim

TRYCKFALLSDIAGRAM MODUL4



Diagrammet avser tryckfallet över två anslutningar i Modul4.
Värdena i diagrammet dubblas för att få det totala tryckfallet över radiatorn.